

Orsó – Használati útmutató

Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.

Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtását, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótalp felférjen, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vájába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton. Leszerelésekor fordított sorrendben haladjon.

Az orsó feltöltése horgászsinórral

Miután az orsót felszerelte a botra állítsa a dobot a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztülvezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenletes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobot úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

Orsófék beállítása

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsófék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást. Az óramutató járásának irányába forgatva a fékgombot a fékerő nő, ellenkező irányba forgatva csökken.

A fék nem megfelelő beállítása miatt elszakadhat a zsinór, vagy eltörhet a horgászbot!

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolja.

A termék horgászati célra készült. A horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A rendeltetésszerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati módszertől függően. Magyarországon a horgászat engedély köteles, a termék használata során mindig be kell tartani az adott víztér szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben

az orsó sérülést okoz önnek vagy másik személynek **AZONNAL** forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.